

说明：请将此保修卡及发票一起保留，以备维修时查阅。

产品名称	
保修期限	从购买日 年 月 日起一年内有效
制作序列号：	
一、顾客资料：	
顾客姓名：	
顾客地址：	
电话号码：	邮政编码：
二、经销商资料：	
公司名称：	
公司地址：	
电话号码：	邮政编码：

安全注意事项

在使用本计算器前，务请仔细阅读下列安全注意事项。请务必将本说明书妥善保管，以便日后需要时查阅。



警告

适合14周岁以上学生或办公人群使用；本产品内含小零件，严禁吞食。

电池

- 由计算器中取出电池后，请将其存放在儿童无法触及的安全地方，防止被意外吞食。
- 切勿让儿童触摸电池；万一被吞食，请立即就医救治。
- 切勿对电池充电，也不要拆解电池或使电池短路。更不可直接加热及焚烧电池。
- 使用电池不当会使电池漏液，其会损坏周围的零件并可能造成火灾及伤人事故的危险。

计算器的废物处理

- 切勿焚烧处理本计算器。因部分零件有可能会突然发生爆炸而导致火灾及伤人事故的危险。

使用注意事项

- 在首次使用本计算器前务请按 键。
- 即使操作正常，计算器也必须至少每两年更换一次电池。
- 如果电池的电压过低，存储器的内容将会发生错误或者完全消失。因此，对于所有重要的资料，请务必另作记录。
- 避免在温度极端的环境中使用及保管计算器。低温会使显示画面的反应变得缓慢迟钝或完全无法显示，同时亦会缩短电池的使用寿命。此外，应避免让计算器受到太阳的直接照射，亦不要将其放置在诸如窗边、取暖器的附近等任何会产生高温的地方。高温会使本机机壳褪色或变形及会损坏内部电路。
- 避免在湿度高及多灰尘的地方使用及存放本机。注意勿将计算器放置在容易触水受潮的地方或高湿度及多灰尘的环境中。因如此会损坏本机的内部电路。
- 切勿使计算器掉落或受到其他强烈的撞击。
- 切勿扭拧及弯曲计算器的机身。
- 切勿拆解计算器。
- 切勿用圆珠笔或其他尖细的物体按戳计算器的操作键。
- 请使用软干布清洁计算器的外表。
- 对于因使用本计算器造成的任何损失或索赔，本公司不负任何责任。
- 本说明书中的内容若有更改，恕不另行通知。

电源

- 本系列计算器由于外型结构不同，有5号(AA)和7号(AAA)两种电池供电。
- 电池的更换
- 请两年更换一次电池，否则有可能会漏液。
- 电压低时、电量符号闪烁时、显示暗淡或者不显示时，请更换成与出厂产品同型号的电池。

如何更换电池

- 取下电池盖。
- 小心取出旧电池。
- 按照电池的正⊕负⊖极性方向正确地将新电池装入机体。
- 装回电池盖。



得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用



备注

本说明书并非针对某一特定机型。由于按键排列不同，功能有所增减（不含上述全部功能），请按具体机型实际操作。

全国服务热线：400-185-0555



120步语音查数计算器说明书 USER'S MANUAL

版本3.0

1. 按键说明：

- ：时间/公、农历键。 ：时间键。 ：公、农历键。
- ：闹铃/单位键。在非计算状态下按下此键可进入闹铃功能，在计算模式下则可选择有无单位。
- ：音量键。用来选择音量大小（大声、小声、关闭三档可选），上电默认设置为大声。
- ：总和计算。按下 或 键，结果会累计在总和中，按下一次可显示总和，如果连续按下两次，可清除总和。
- ：进入计算模式/全部清除键。在非计算状态下按下此键即进入计算模式，在计算模式下则为全部清除的功能。
- ：清除错误。在音乐播放和电子琴弹奏时用来改变键音音色。
- ：正负转换键。
- ~ ：数字键。
- ：小数点键。
- ：运算符键。
- ：百分比键。在时间、闹铃显示状态按此键可切换12/24小时制。
- ：记忆加法/上调键。在设定时做向上调整功能，在闹铃状态下可打开闹铃。
- ：记忆减法/下调键。在设定时做向下调整功能，在闹铃状态下可关闭闹铃。
- ：记忆呼出、清除/设定键。在设定时做设定进入、退出功能，在计算状态下按第一次为记忆呼出，按第二次为记忆清除功能。
- ：快速增“0”键（按一下，同时出现2个“0”）
- ：修正/退位键。在复查模式下用来对计算式进行修正。
- ：自动核算键。自动将计算步骤从头到尾重新演示，演示的同时会有语音播报的形式呈现。
- ：向前、向后核算键。根据计算步骤从后向前、或从前向后一步一步核算。
- ：根据计算步骤从后向前、或从前向后一步一步核算。

2. 显示说明：

M(MEMORY):独立记忆 -(-MINUS):负数值
E(ERROR):超位或错误,可用 键清除所有数值或用 键删除位数。

GT:总和。
REP(REPLAY):复查状态时显示此符号。
CRT(CORRECT):修正状态时显示此符号。

3. 操作说明：

- 上电时显示的时间和日期为计算器的出厂设置
- 时间设定：
按 或 键进入时间显示状态，再连续按 键，可依次进入时、分、秒的设定状态（屏幕显示“设定”时，为设定状态）。
按 、 键可对时、分进行调整，或对秒进行归零。
按住 、 键持续时间超过2秒，可进入快速调整功能，调整速度大大加快
- 日期设定：
按 或 键进入日期显示状态，再按 键，可依次进入年、月、日的设定状态（屏幕显示“设定”时，为设定状态），按 、 键可对年、月、日进行调整。
- 闹铃设定：
在时间、日期显示状态下，按 键进入闹铃状态，再按 、 键打开或关闭闹铃。按 键可依次进入闹铃的时、分设定状态（屏幕显示“设定”时，为设定状态），按 、 键可以对时、分进行调整。
- 音乐播放功能：
本计算器内置20首音乐。在闹铃状态下，可进行音乐播放。按0-9键可选择对应的音乐，也可按+、-键依顺序选择音乐，按×、÷键则在现在的曲目号情况下自动加10首或减10首。最近播放的一首音乐将被选定为闹铃声。
- 电子琴弹奏功能：
在日期显示状态，按1~9，+，-，×，÷，=键可进行电子琴弹奏。

※在计算模式下，可通过 、、、 等键可切换至时间、日期、闹铃模式查看或进行设定、调整，再按 返回计算模式时，仍会保持之前的计算画面，并可继续进行运算。

※在非时间显示的模式下，约8分钟无任何操作、或声音停止后8分钟左右，将自动跳转至时间显示画面。若从计算模式自动跳转至时间显示画面，再进入计算模式时，之前的计算将被清除。

4. 计算范例：

计算列	操作	显示
100+50-30 (-10)×20÷0.5=	 	0. 120. GT -400.
1234567890 x 66666=	1234567890 66666 	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
1500的10%是多少? 1500增加5%是多少? [1500×(1+5%)=1575] 1500减少5%是多少? [1500×(1-5%)=1425] 20占500的百分之几?	15 15 15 20	GT 150. GT 1'575. GT 1'425. GT 4. (%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻¹ = 22.5 ³ =	368 97 839 47 5 22.5	GT 562. GT 698. GT 0.0016 GT 11'390.625
25 x 5 -) 84 + 3 + 68 + 17 ----- 182	 84 3 68 17 	M 125. M 28. M 85. M 182. M 182.
123478 + 5	123456 	123456. 1'234. 123478. GT 123483.
456 + 378		0. 834.

32 x 5 + 4 - 6 79 ÷ 2 - 30 + 88 175 ÷ 3	 79 2 30 88 175 3	GT 0. GT 158. GT 97.5 GT 178. GT 433.5
---	-----------------------------	--

- 本机能记忆120个步骤,可有效检查每一个计算过程,若有输入错误也可修正。
- 如果超过120个计算步骤,会在屏幕左边显示“120”,这时可继续计算,但超出的计算过程不能储存在“替换”的记忆内。

例如：

键入： 12.

↓
输入错误

检查和修改如下:

操作	显示	备注
或	01 REP 5. X	检查前面的 每一步
或	02 REP 6. ÷	
或	03 REP 3. +	
或	04 REP 5. -	修改输入错误
(01→0)	04 CRT REP 2. -	
(02→0)	04 REP 2. -	
	05 REP 3. =	快速检查 修改结果
	06 REP 9. ANS	

有毒有害物质或元素的名称及含量

环境保护使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	实体						
	塑胶件	○	○	○	○	○	○
	线路板及其组件	○	○	○	○	○	○
	显示器	○	○	○	○	○	○
	其他配件	○	○	○	○	○	○
	五号/七号电池*	x	○	○	○	○	○
备注： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。 x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。(由于在技术上有困难)							
环境保护使用期限： 此记号为根据中华人民共和国电器电子产品有害物质限制使用管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电器电子产品的环保使用期限。							

deli得力 得力计算器系列保修卡

亲爱的顾客，您们好！感谢各位购买得力产品，本产品是在严格的质量控制和质量检验下生产的产品。本保修卡是指该产品在正常使用情况下发生故障时依照保修卡中的规定，向顾客提供维修及调整。

保修说明

- 自购买日起，在正常使用下发生故障时才能得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等），自然损坏（如火灾、地震、水灾、鼠害等）所引起的损害，不属于此保修范围。
- 消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于本保修卡的保修范围。
- 本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障，不给予免费保修服务。
- 产品已逾期保修年限发生故障，如本公司尚有配件则给予保修服务，酌收一定的零件费及手续费。
- 本保修卡只在中华人民共和国境内有效。