


deli得力


台灯使用说明书 USER'S MANUAL



No.3677


* 请仔细阅读本使用手册，以便更好的发挥产品效能

1: 产品外形结构



使用注意事项:

- 请勿将本产品置于高温、易燃物体表面或潮湿环境中使用，以免致使产品损坏、短路所引起火灾或触电事故。
- 使用电源勿超出规定范围。
- 亮灯使用时或关灯后数分钟内，请勿触摸灯管或灯具发热部位。
- 如下图所示灯具设计角度为 20° - 120° ，此范围以外会重心不稳定。



2: 使用说明

- 1: 本产品适用于220V电压，50HZ。
- 2: 本产品除灯管可自行调换外，任何零件都不得自行拆卸维修和调换，如有故障请及时送至维修站进行检修。
- 3: 本产品外部电源线采用Y型连接，如发现灯具的外部电源线有问题，请不要自行更换，直接与经销商进行联系。
- 4: 调换光源时，应先切断电源，让灯具冷却约五分钟后即可取下光源(相同型号光源)。
- 5: 使用时，请勿在灯具上覆盖任何物体，以防止灯具积热受损或引起危险。
- 6: 请勿把金属物体插入灯具孔洞或缝隙内。
- 7: 本产品适用于室内使用，请避免在浴室、雨水淋到和过于潮湿的环境使用。
- 8: 请勿用力拉扯电源线，湿手时请勿拔插电源插头，以防触电危险。
- 9: 长时间不使用时，请将插头拔离电源。