

合格证

检验员: _____
生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA




保留备用

版本: 1.0
日期: 2025年09月

deli 得力

使用说明书

领夹麦克风



MN501、MN502

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

- (一)本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的通用微功率设备F类设备要求, 使用频率: 2400~2480MHz, 发射功率极限10mW(e.i.r.p), 频率容限75kHz, 采用π/4-DQPSK调制, 天线增益2.67dBi;
- (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;
- (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;
- (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

1 产品介绍

本产品为智能无线麦克风, 可提供专业的录音输出。即插即用, 无需安装APP。适用于网络直播、视频vlog拍摄、节目访谈、采访录音、视频教学等场景使用。

产品内置锂电池注意事项

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 若出现严重鼓胀, 切勿继续使用。
- 切勿置于高温环境中。
- 浸水后禁止使用。
- 切勿随意丢弃电池, 避免造成环境污染, 请进行回收处理。

2 产品参数


传输距离	50m (空旷、典型值)
适配设备	手机、电脑
输入电源	5V \pm 70mA
电池容量	80mAh
使用时长	约6小时
充电时长	约2小时
麦克风灵敏度	-32dB
采样率	48KHz
采样位深	16bit
使用温度	0~45℃

3 连接说明


- 接收端插入手机接口
 - 长按麦克风侧边按键2S开机, 开机成功后指示灯闪烁
 - 将麦克风靠近接收端, 连接成功后指示灯常亮
- 注:**
- 连接 OPPO 和一加手机时需将手机的“默认录音设备”设置为“外接设备”
 - 部分手机需打开设置中OTG供电选项方可使用。

4 功能说明

MN501



MN502



麦克风	
操作	功能
长按2S	开机
长按2S	关机
单击	开启/关闭降噪
	开启降噪, 绿灯亮起
	关闭降噪, 蓝灯亮起
电量显示	
电量30~100%	绿灯或蓝灯常亮
电量小于30%	红灯常亮

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	x	○	○	○	○	○
聚合物电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
此标识期限指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



接收器	
操作	功能
单击	切换降噪等级
	一级降噪 绿灯闪烁一次
	二级降噪 绿灯闪烁二次
三级降噪 绿灯闪烁三次	
双击	切换变声
	原声; 蓝灯闪烁一次
	变声效果1; 蓝灯闪烁二次
变声效果2; 蓝灯闪烁三次	

5 包装清单

清单	货号	
	MN501	MN502
麦克风	1	2
充电仓	/	/
充电线	1	1
收纳袋	1	1
防风毛套	/	/
充电底座	1	1
说明书	1	1
Type-C转Lightning转接器	1	1

维修规定:

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

产品保修卡

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
品名	型号	
购买日期		
省份	城市镇	

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

如有疑问, 请与当地经销商联系。