包装设计图稿

货号	货名	零件名称	加工单位
14971	扫码盒子	说明书	得力集团

规格	450x120 mm（摊开），90x120mm（折合成册）
印刷颜色	黑色
备注	
材质及要求	120g双胶纸
版次	第 1.0 版
文件编号	
日期	
设计	石欣来
批准	
审核	
校对	

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版本归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 184

合格证

检 验 员：

生产日期：

合格 QC08

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.0
日期：2022年7月

deli得力

使用说明书

扫码盒子 No.14971



尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，为确保您更好的使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

部件说明

技术参数

输入电压	DC5V==0.5A
传感器	640 x 480 CMOS
识读精度	一维码≥7.5mil、二维码≥12.5mil
识读码制	EAN13，Code128，QR Code
工作温度	摄氏度：0℃ ~ +45℃
储存温度	摄氏度：-20℃ ~ +60℃
工作湿度	5% ~ 90%（无凝结）
提示方式	语音提示
支持系统	Windows/Android/Mac OS/Linux
接口类型	USB-KBW、USB虚拟串口
扫描方式	感应模式

产品使用说明

> 用扫码盒子上的USB数据线连接主机，喇叭响起开机提示音，扫码盒子即正常开机；
> 将手机上的付款码贴近扫码区（建议保持间距1厘米以上），使付款码位于扫码区的中央，并且尽量保持与扫码窗口平行；
> 设备为自感触发，扫码前需要物体经过扫码区才能触发设备识读；
> 在正常模式下有语音提示，则读码成功；

装箱清单

扫码盒子1台，使用说明书1本

一、全局配置码设置

*开启设置码

关闭设置码

恢复出厂设置

允许识读所有条码

二、通讯接口设置

*切换到USB接口

切换到USB虚拟串口

三、常用结束符设置

禁止添加结束符

*添加回车结束符

添加Tab结束符

四、声音设置

*开启语音提示

关闭语音提示

五、显示程序版本号

显示程序版本号

六、简易保养方法

> 扫码区上的污渍和灰尘有时会影响扫码盒子的工作。清洁时，应使用品质好的面巾纸，轻轻擦拭，然后用吹气球吹干净。如长期使用纸品不佳的纸进行擦拭，会损坏扫描窗表面光洁度，影响扫码盒子的识读效果。
> 扫码盒子的外壳可使用清洁软布进行擦拭。需要的话，可用少量的洗洁精加入水，用软布蘸水后擦拭。
> 扫描反应慢时，请及时清洁扫码区。读取手机屏幕时，请将手机屏幕调亮识读。

七、故障处理

如果扫码盒子不能正常工作，请先进行以下检查：
> 检查数据线与主机是否恰当连接，包括数据线是否牢固连接以及是否使用原装数据线；
> 读取手机屏幕条码时，检查产品补光灯是否自动亮起，屏幕亮度过暗会引起识读困难。

八、维修规定

1. 自购买日起，一年内正常使用状态下，产品如发生故障，本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品保修卡的购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡，遗失不补，所填购买日期须与发票号标注相符，否则无效。
5. 此卡不得涂改，否则无效。
6. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围：
1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或者有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行装拆修理而造成故障者。
7. 进行商业陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷试验的产品。

★注：本内容若有变更，恕不另行通知！

九、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电线线	O	O	O	O	O	O
电子件	X	O	O	O	O	O
注塑件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品保修卡

用户姓名		电话		邮编	
通讯地址					
品名		型号			
购买日期					
省份		城市/镇			

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问，请与当地经销商联系。



←5折页（风琴折）

虚线为折痕线，无需印刷