特别申明:
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准:GB/T 4706.1

合格证

检 验 员: QC

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线:400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.0
日期: 2025年7月

deli得力

使用说明书

碗筷消毒柜 LD503



一 包装清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系!

碗筷消毒柜　　说明书

二 结构和功能

●结构与屏幕说明



1. 开关键: 接通电源或关闭电源。

2. 自动键
进入自动模式，默认热风烘干和紫外线杀菌灯工作60分钟。若进入工作前每按一下自动键，屏显时间+5，工作时间在30~90分钟范围循环调整；每次紫外线灯只在前15分钟工作；最后1分钟为冷风。

3.UV键
进入紫外线杀菌工作30分钟，若进入工作前每按一下UV键，屏显时间+5，工作时间在10~60分钟范围循环调整。

4.烘干键
进入烘干模式，热风工作30分钟，若进入工作前每按一下烘干键，屏显时间+5，工作时间在30~90分钟范围循环调整；最后1分钟为冷风。

●按键说明

1.初次通电时，所有指示灯和屏闪一下，蜂鸣器响一声进入待机状态。
2.当触摸“开关”时，所有指示灯常亮，屏显“--”，若超过3分钟不操作，自动关机;
3.再触摸“自动”或“烘干”或“UV”时，对应该的指示灯亮，连按可调整工作时间；2秒内若无其它操作即进入工作状态。
4.工作完成后，所有的灯关闭，蜂鸣器长鸣一声（声音时长为2秒）。
5.在工作的过程中，任意时刻再触摸“开关”时，蜂鸣器长鸣一声（声音时长为2秒），关闭电源。

●保护程序

1.发热丝工作前，风机必须先运转3秒后发热丝才能工作。
2.工作状态下，按“开关”键关机时，发热丝停止后，风机必须再运转1分钟后风机才停止工作。
3.发热丝未工作时，按开/待机关机，则所有负载同时关闭。
4.门控开关：开门后，蜂鸣器每2秒发出一次提示音，30秒15次后，不发出提示音。工作过程中如打开盖体，除风机外所有工作暂停，风机工作60秒后停止。当盖好盖体后产品继续工作。当打开盖子时间超出3分钟时，产品停止工作回到待机状态，蜂鸣器长鸣一声（声音长度至少是功能按键声的3倍）。在待机时打开关，不应有报警声。

三 产品特征

1.本产品可杀菌可烘干，日常可存储厨房碗筷等。

2.本产品可对常用厨具进行烘干和杀菌，减少发霉机率，阻止细菌的滋生、繁殖。

3.本产品杀菌烘干的原理为：紫外线灯照射+热风系统，杀菌烘干需插电使用。

4.紫外线照射技术能够对厨房常见的细菌（如：大肠杆菌等）产生一定的杀灭作用，避免厨具使用过程中，细菌的交叉感染。

5.热风系统能够烘干碗筷，保持厨具干爽。

6.本产品带有接水盒，热风系统能烘干碗筷和内部残留水份，多余水渍可从接水盒处倒出。

四 警告

1.肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)禁止使用机器，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

2.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

3.切勿使用已损坏的电源线或插头操作本产品，在产品出现故障或者损坏后，切勿进行操作。

4.本产品内置线路板电子元件，请勿放在水里清洗，或用水淋整机。

5.严禁在产品开启杀菌烘干时，碰触产品内部不锈钢架，以免造成烫危险。

6.产品工作时请不要直视内部紫外线，离开产品至少30cm，保持人距产品的正常距离。

7.本产品仅供一般家庭使用，不可用于其他商业用途，禁止直接加热。

8.请根据不同区域对应放入匹配用具，避免损坏紫外灯和发热元器件。

9.当机器需要清洗时，必须拔掉电源插头，用含微量水的湿毛巾擦洗机器表面，不可用清洗剂清洗。

10.严禁自行拆卸，维修产品。

11.如果出现漏电情况，请立即关闭电源，联系专业维修人员进行维修，请勿自行拆卸、维修或者改装本产品。

12.请将本品放于儿童不容易接触到的地方，以免造成烫伤或触电伤害，也可防止儿童使用碗筷带来的伤害。

13.如需清洁，维护或搬运本产品，请先切断电源。

14.本产品不是医用消毒器械，仅用于家庭厨具杀菌。

五 清洁保养

1.清洗前要拔掉插头并待产品冷却下来；不能把主机、电源线或插头浸入水或其他液体中，以防出现漏电现象。

2.不能用金属刷或漂白剂等有腐蚀性的溶剂清洁产品任何部件。

3.清洗完成后需要将所有部件表面的水擦干。

六 技术参数

产品名称	碗筷消毒柜	工作温度	50~90℃
产品型号	LD503	额定电压/频率	220V~50Hz
容积	30L	碗筷架额定承重	6kg
防触电类别	Ⅱ类	额定输入功率	200W
产品尺寸	410×345×330mm		

七 产品有害物质或者元素的名称及含量

有害物质	部件名称				
	塑料及聚合物部件	线缆及线缆组件	PCBA	金属部件
铅 (Pb)	O	×	×	×
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr(VI))	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	×	O	O	O
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	O	O	O	O

本表根据SJ/T 11364的规定编制
O：表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 符号是电子信息产品污染控制标志，表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以游校利用，不应随意丢弃。

可回收图标 塑

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，只购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:
1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效;
3. 属下下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修;
（1）超过保修有效期限的;
（2）未按产品使用说明书的要求使用、错护或保管不当而造成损坏的;
（3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
（4）因不可抗力造成的机器故障或损伤;
（5）易损件及随机配件。
本卡随商品一同发放，一机一卡。为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期: _____年___月___日

全国服务热线: 400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期