

合格证

检验员: _____
生产日期: _____

使用说明书

紫光灯
No.MA801、No.MA802

1 产品介绍

本产品适用于防伪检测、荧光检测、宠物皮肤检测等使用。

激光辐射 避免眼睛受到直接照射 3R类激光产品
红光波长: 630-670(nm)
激光辐射最大输出: < 5mW

警告 (保留备用)

- 激光对人眼有害, 操作时请勿直射人眼或直视激光! 如使用不当, 可能造成危险! 本产品为办公、教学用具, 不适用于14周岁以下儿童使用, 请将本产品远离儿童。
- 使用控制或调整或执行说明书规定以外的动作可能导致有害辐射!
- 非专业人士禁止擅自对产品进行拆卸、修理、以免造成故障和损伤!
- 本产品会发射紫外线, 使用时请勿直射眼睛, 当心紫外辐射!

2 产品规格、参数

激光距离:	MA802: 200m(暗光环境)
电池容量:	1500mAh
激光颜色:	MA802: 红色
输入电源:	Type-C
产品尺寸:	φ22*117mm
产品重量:	约83.2g
包装内容:	指星笔/使用说明书/USB充电线/挂绳

以上数据来源于得力实验室, 请以实物为准。

3 产品示意图

注: MA801无激光功能

4 操作指南

按键名称	功能
激光键	MA801: 按下按键点亮紫光, 再次按下熄灭 MA802: 按下按键点亮紫光, 再次按下紫光熄灭点亮激光, 再次按下激光熄灭
指示灯	工作指示: 按按键, 闪烁一次 低电量指示: 按按键, 快速闪烁 充电指示: 充电时闪烁 充满后常亮

得力集团有限公司 保留备用
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

版本: 1.0
日期: 2025年12月

- 01 -
- 02 -
- 03 -
- 04 -

6 疑难解答

故障现象	故障原因	解决方法
激光/紫光不亮	电池原因	电池电量低请及时充电

简单的维护方法

- 激光窗口上的灰尘和污垢有时会影响到激光的发射。在清洁时, 应使用高质量的纸巾, 轻轻擦拭, 然后用吹气球吹干。如果长时间使用质量差的纸巾擦拭, 激光窗口的表面光洁度会受到损坏, 影响激光的照射效果。
- 产品的外壳可用柔软清洁布擦拭。如有需要, 可加入少量清洁剂与水混合, 然后用浸过水的柔软布擦拭即可。

7 附表

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
聚合物锂电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T 11364的规定编制
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
此标识期限指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对具人身、财产造成严重损害的期限。

此产品除专业维修人员外, 其他人员严禁进行拆解、维护或维修; 专业维修人员需在详细阅读维修说明书/手册后进行维修。

维修规定:

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

产品保修卡

姓名	电话	邮编	型号	城市/镇
地址	地址	地址	地址	地址
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
购买日期	购买日期	购买日期	购买日期	购买日期
省份	省份	省份	省份	省份

维修记录

日期	维修内容	更换零件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。

日期	维修内容	更换零件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。

- 05 -
- 06 -
- 07 -