



特别申明:  
此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字错写及技术遗漏和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准:Q/NDL189

deli得力

# 使用说明书

真空包装机 LM555



## 一 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件,如有缺项,请与经销商联系!




## 二 注意事项

1. 请使用得力收缩真空袋,其他品牌袋或普通袋子不能用于抽真空。
2. 连续使用10次后,建议让机器发热丝冷却1分钟,以达到更好的使用效果;
3. 请放下盖真空室内液体或物体残留后,再进行下一次密封;
4. 如属电器软性损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换;
5. 该产品不防水,请勿浸泡在液体中;
6. 请勿在上盖边缘开盖,以免触发热丝及硅胶高温烫伤人;
7. 器具不打算用于存在液体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他人安全的人对他们进行与其具有责任的监督或指导;
8. 应严格按照儿童、婴幼儿玩具不玩大器玩具;
9. 产品使用方请扫描机身二维码查看,更多详细信息请登录得力网页查看。

-01-

## 三 结构和功能



1. 可视真空仓  
透明视窗,可观察封口真空状态。
2. “干抽”按键  
按该键,伴随“滴”一声,指示灯亮起,按开始/暂停键,机器开始工作,指示灯熄灭并伴随“滴”两声,即表示密封完成,可开盖。
3. “湿抽”按键  
按该键,伴随“滴”一声,指示灯亮起,按开始/暂停键,机器开始工作,指示灯熄灭并伴随“滴”两声,即表示密封完成,可开盖。
4. “单封口”按键  
按该键,伴随“滴”一声,指示灯亮起,按开始/暂停键,机器开始工作,指示灯熄灭并伴随“滴”两声,即表示密封完成,可开盖。

-02-

5. “点抽”按键  
按该键,伴随“滴”一声,指示灯亮起,按开始/暂停键,机器开始工作,手动按压在理想真空度后停止,按“封口”键,再按开始/暂停键进行封口。
6. 停止工作:松开按键,机器可停止工作。
7. 切割刀  
可按转动刀架,上面有可滑动切割刀。
8. 开盖按键  
真空密封完成封口后,按压可打开上盖。
9. 上封气嘴  
与下封气嘴形成真空室;取出和安装时,小心弯曲或损坏。
10. 密封硅胶  
软胶真空包装,封口用途,使用过程中,请勿触摸。

-03-

11. 外抽口  
可放入小袋,对密封抽真空。
12. 发热丝  
封口用途,请勿触摸。
13. 真空室  
真空包装袋开口端与上盖连接,抽真空时保证袋口全部处于真空室内。
14. “外抽”按键  
按该键,伴随“滴”一声,机器开始工作,机器“滴”两声,即表示工作完成。
15. 真空室  
真空包装袋开口端与上盖连接,抽真空时保证袋口全部处于真空室内。
16. 下封气嘴  
与上封气嘴形成真空室;取出和安装时,小心弯曲或损坏,以免真空度下降。
17. 卡扣  
将上盖和下面扣紧,形成真空室,使用时务必扣合到位。

## 四 操作说明


1. 将物品放入真空包装袋内;
2. 将真空袋开口端放在下盖封气嘴圈内,并装入卡袋,如图1;
3. 用手按压在上盖两侧至扣紧状态,如图2;

-04-

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址:广东省佛山市南海区九江镇  
宗边路46号 400-180-0000  
www.deli.com

保留用  
版本: 1.0  
日期: 2025年3月

4. 选择对应模式,机器工作,如图3;
5. 机器完成工作后,按下两侧的开盖按键打开上盖并取出真空包装,如图4。



## 6. 指示灯说明

序号	工作状态	指示灯状态
1	待机状态	“干抽”指示灯常亮
2	正在运行	指示灯闪烁
3	过热保护	所有指示灯熄灭

## 7. 切刀使用步骤



-05-

## 五 操作指引

1. 装入物品请勿超过真空包装袋的2/3,以免影响真空密封;
2. 为更好的真空密封,袋口放置于真空室内需平整无褶皱;
3. 尖锐硬物,易出现破裂导致气密现象,如需要包装类似物品,可用防刺的外套袋后再放入包装袋真空包装;
4. 新鲜果蔬类真空密封后建议冷藏(新鲜果蔬类存在无氧呼吸产生二氧化碳,出现胀袋现象);
5. 易腐食品真空包装后冷藏冷冻保存;
6. 机身二维码内操作视频及故障排除,可扫码查看;
7. 首次使用请先将卡上的珍珠纸取下。

## 六 清洁和维护真空包装机

1. 在清洁机器前,确保机器电源线已断开外部连接;
2. 打开上盖,用柔軟的抹布擦除残渣或摩擦部件表面;
3. 避免使用粗糙的材料清洁机器,以免刮花表面或损伤重要零部件;
4. 切勿将机器浸泡在水或浸泡其他液体里;
5. 确保每次使用时机器是全干的;
6. 保持时请勿合上上盖。

-06-

## 七 常见故障分析及解决方案

序号	不良现象	可能原因	解决方案
1	不抽气	未接入电源 使用光源强、普通袋等 真空袋封口未盖紧或真空室内	接入电源 使用专用收缩真空袋 真空袋封口盖紧真空室内
2	不抽真空	硅胶条、封气嘴未安装到位 手柄卡扣未扣紧 真空袋密封位置时有褶皱 真空袋密封气嘴有异物 真空袋有气孔	拆装硅胶条、封气嘴重新安装 压紧手柄卡扣至发出扣合声 真空袋密封口平整位置再放入真空室内 拆一个真空袋
3	不封口	真空密封尖锐硬物,刺破袋子 真空袋密封位置时有褶皱	拆装尖锐硬物,避免袋子 真空袋密封口平整位置再放入真空室内
4	封口鼓气	真空密封尖锐硬物,刺破袋子 真空密封位置时有褶皱	拆装尖锐硬物,避免袋子 真空袋密封口平整位置再放入真空室内
5	过热保护	所有部件沾污 产品品质问题	断电等待10分钟后再操作 联系客服售后进行检测维修

-07-

## 八 技术参数

产品名称	真空包装机	额定电压	220V~
产品型号	LM555	额定功率	50W
产品净重	1kg	额定功率	160W
产品尺寸	388mm×130mm×62mm	封口宽度	2x1.5mm
最大真空度	-60kPa	最大封口长度	330mm

-08-

## 九 产品有害物质或者元素的名称及含量

名称	铅	镉	汞	六价铬	多环芳烃	多溴二噁英
电枢线圈	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	X	0	0
五金件	0	0	0	X	0	0
发热丝	0	0	0	X	0	0
马达	0	0	0	X	0	0

本声明符合了13046标准的要求  
0: 表示有害物质含量符合欧盟RoHS指令中有害物质含量限值(2011年7月26日起实施)的要求  
X: 表示有害物质含量不符合欧盟RoHS指令中有害物质含量限值(2011年7月26日起实施)的要求  
注: 本产品有害物质含量符合欧盟RoHS指令中有害物质含量限值(2011年7月26日起实施)的要求

-09-

## 十 保修说明

- 尊敬的客户:  
感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡向当地的经销商或特约维修站联系。
- 保修须知:**
1. 自用户购买之日起一年内,在正常使用情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务;
  2. 保修卡与购买发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡请详细填写并列表格,经经销商加盖公章后方可有效;
  3. 属于下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
    - (1) 超过保修有效期的;
    - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
    - (3) 未经本公司允许,擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
    - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损坏;
    - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务的权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期: 年 月 日

-10-

## 产品保修卡

商品名称	商品型号	出厂日期
品牌名称	生产日期	
单位名称	联系人	
单位地址	联系电话	
销售商名字	联系电话	
地址	联系电话	
销售日期	发票号码	
故障状况	维修结果	客户姓名
维修日期	维修姓名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团品牌 品牌名称: 得力集团品牌

商品名称	商品型号	出厂日期
品牌名称	生产日期	
单位名称	联系人	
单位地址	联系电话	
销售商名字	联系电话	
地址	联系电话	
销售日期	发票号码	
故障状况	维修结果	客户姓名
维修日期	维修姓名	日期